柔性薄膜压力传感器 DF9-40 系列



● 产品特点

- ▶ 超薄,厚度小于 0.3mm
- ▶ 响应速度快
- ▶ 寿命长,通过 100 万次以 上按压测试
- ▶ 检测电路简单,易于集成 应用
- ▶ 可定制传感器外形
- ▶ 可定制传感器量程参数

● 产品描述

DF9-40 系列柔性薄膜压力传感器是使用柔性压力传感技术 在柔韧轻薄材料上印刷附着力强、耐弯折、灵敏度高的柔性纳米 功能材料,使其实现对压力的高灵敏度检测。

柔性薄膜压力传感器是一种电阻式传感器,输出电阻随施加在 传感器表面压力的增大而减小,通过特定的压力-电阻关系,可测量 出压力大小。适用于柔性面的压力测量场景,可广泛应用于智能家 居、消费电子、汽车电子、医疗设备、工业控制、智能机器人等领 域。

DF9-40 系列目前有 500g、2kg、5kg、10kg、20kg 等不同量 程型号产品。

● 尺寸规格



标识	尺寸 (mm)		
长度	40.0		
敏感区外径	10.0		
敏感区内径	7.5 2.54		
Pin 脚距离			
公差	0.2		

尺寸表

✓ 己通过ROHS 认证

柔性薄膜压力传感器DF9-40系列

● 性能指标

型号	DF9-40@500g	DF9-40@2kg	DF9-40@5kg	DF9-40@10kg	DF9-40@20kg		
量程	500g	2kg	5kg	10kg	20kg		
厚度	< 0.3mm						
外观尺寸	见尺寸表						
响应点	20g	20g	150g	150g	200g		
重复性	<±9.7%(60%负载)						
一致性	±10%(同一型号批次)						
迟滞	+10% (RF+ - RF-)/RF+						
耐久性	>100万次						
初始电阻	>10MΩ(无负载)						
响应时间	< 1ms						
恢复时间	< 15ms						
测试电压	典型值 DC 3.3V						
工作温度	-20°C - 60°C						
电磁干扰EMI	不产生						
静电释放ESD	不敏感						
	•						


● 力敏特性


以下为DF9-40系列各型号柔性薄膜压力传感器的压力-电阻值曲线图。左侧图表显示了全部电阻范围内的压力-电阻值关系;右侧图表为左侧图标的局部细节展示,显示了电阻值在30kΩ以下的压力-电阻关系。

注意:

图表中曲线是在特定条件下测得的数据绘制而成,曲线关系仅供参考,实际数据请根据具体应用情况安装后测试。


DF9-40@500g







DF9-40@2kg


柔性薄膜压力传感器DF9-40系列







DF9-40@5kg







DF9-40@10kg






DF9-40@20kg






柔性薄膜压力传感器DF9-40系列

● 参考电路





参考电路一:

采用分压方式测量。将压力变化在传感器上产生的电阻值的变化,转换为电压的变化,Vout为输出电压,可接到后端电路。

- 根据实际情况选择 R1,通常可取 47kΩ~1MΩ;
- 无压力时,传感器阻值在 10MΩ 以上,等效于断路。

参考电路二:

在分压测量的基础上,增加运算放大器电路,可提高电压测量分辨率,增大驱动电流。

- 根据实际情况选择电路参数;
- 无压力时,传感器阻值在 10MΩ 以上,近似 断路。

● 注意事项

- 超量程使用会降低传感器性能甚至破坏传感器;
- → 力敏特性曲线仅供参考:
- ◆ 传感器端子为铜镀锡材质,可根据需求自行焊接引线。需注意,焊接温度不宜太高,建议不超过 300°C,接触时间不超过 1 秒,以免高温使薄膜衬底融化变形。